同梱物の確認


箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。 同梱品に不足しているもの、損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店まで ご連絡ください。

□ プリンタ本体


□ 用紙カセット


□ ET カートリッジ
□ ドキュメントパック

ドキュメントパックの内容は、お買い求めの機種によって異なります。



れている場合がありますのでご了承ください。






□ 電源ケーブル



□ お客様情報カード



□ 保証書

□ 用紙サイズラベル


□ 名刺フォルダ

	LP-8700/LP-8100	LP-8700PS3	
取扱説明書	スタートアップガイド	• スタートアップガイド	
(冊子)		● PostScript プリンタとしてお使いのお客様	^
CD-ROM	EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM	EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM	
	以下のものが収録されています。	以下のものが収録されています。	
	• プリンタソフトウェア	• プリンタソフトウェア	
	● 活用ガイド	● 活用ガイド	
	• ユーザーズガイド	• ユーザーズガイド	
	● フォント(バーコード、TrueType)等	● ネットワーク設定ガイド	
		• ネットワークユーティリティソフト	
		● フォント(バーコード、TrueType)等	
		Adobe® PostScript® 3™ Utility CD-ROM	
		以下のものが収録されています。	
		● PostScript プリンタドライバ	
		● PostScript フォント等	
	計1枚		計2枚


はじめにお読みください

このたびは、EPSON製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書は、同梱品のご案内と保護材の取り外しについて説明しています。


テープをはがします。




全 保護材とテープをはがします。




ラッチを押して、上カバーを 開きます。




板状の保護材を上に引いて 取り外します。



プラスチック製(オレンジ色) の保護材を取り外します。



用紙カセットをプリンタ本体から取り出して、用紙カセットの保護材を取り外します。



上記の手順に従って保護材を取り外してください。その後は、スタートアップガイドを参照して印刷するための準備を進めてください。

保護材の取り外し